

Montageanleitung: Brodit 853171

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und der Blende um die Lüftungsgitter drücken.

2. Das untere Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" anordnen, so weit links wie möglich. Das untere Ende des ProClip nach vorne andrücken, so dass es sich in den Spalt passt. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Den "gap Opener" in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und der Blende um die Lüftungsgitter drücken. Das obere Ende des ProClip nach vorne andrücken, so dass es sich in den Spalt passt. Den "Gap Opener" wieder herausziehen. Den ProClip ein wenig nach links/rechts ziehen, so dass zu fühlen ist, dass er richtig sitzt.

4. ProClip ist montiert.