

Montageanleitung: **Brodit 853175**

Angled mount ONLY for models with brown wood grain panel.

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die dünnen Enden der beiliegenden "Gap Opener (Spaltöffner)" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und dem Rahmen um der Armaturentafel drücken. Die "Gap Opener (Spaltöffner)", wie auf dem Bild, etwa 8-10 cm auseinander anordnen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.
2. Das mit Klebestreifen rechte Ende des ProClip in den Spalt zwischen den "Gap Opener (Spaltöffner)" drücken. Den "Gap Opener (Spaltöffner)" herausziehen.
3. Die "Gap Opener (Spaltöffner)" in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem umliegenden Rahmen, einen über und einen unter den ProClip. Das linke Ende des ProClip in den Spalt zwischen den "Gap Opener (Spaltöffner)" drücken. Den "Gap Opener (Spaltöffner)" herausziehen.
4. ProClip ist montiert.