

## Montageanleitung: Brodit 853178

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



**Achtung! Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.**

1. Das Handschuhfach öffnen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Den ProClip so in der Hand halten, dass die Hauptplatte nach unten ist. Den ProClip im Handschuhfach platzieren, zentriert hinter dem Spalt zwischen dem Handschuhfach und dem Armaturenbrett. Die gedrehte Kante am rechten Ende des ProClip nach oben andrücken, so sie in den Spalt passt. Das linke Ende des ProClip anziehen, gleichzeitig das rechte Ende nach oben drücken so dass die gedrehte Kante sich in den Spalt festhakt.

2. Den ProClip nach links schieben.

3. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem Armaturenbrett drücken. Den ProClip nach links ziehen so er in den Spalt unter den "Gap Opener" hakt. Den ProClip nach vorne andrücken, so dass die mit Nut versehene Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt einrastet. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.