

Montageanleitung: Brodit 853181

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Das obere mit Klebestreifen versehene Ende des ProClip in den Spalt zwischen den Blenden über der Lüftungsgitter drücken.
2. Den ProClip nach unten anziehen. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip im unteren Ende des Lüftungsgitter-Gehäuses festhaken.
3. Den ProClip nach unten andrücken so dass das untere Ende sich unter der Kante festhakt.
4. ProClip ist montiert.