

Montageanleitung: Brodit 853182

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung. Dieser ProClip besteht aus zwei Teilen. Teil 1: Montagestück (Das kleinste Teil) Teil 2: ProClip Hauptplatte

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und der Armaturentafel drücken.

2. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am Teil 1 entfernen. Das angewinkelte Ende des Teil 1 in den Spalt über dem "Gap Opener" drücken. Teil 1 andrücken, weg vom Lenkrad, so dass sich das angewinkelte Ende hinter der Armaturentafel festhakt und der Klebestreifen festklebt. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Die vorgebohrten Löcher auf Teil 2 mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher öffnen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen auf Teil 2 entfernen. Teil 2 an Teil 1 auf die Art und Weise anbringen, dass die Löcher miteinander übereinstimmen. Teil 2 an Teil 1 mit den mitgelieferten Schrauben befestigen.

4. ProClip ist montiert.