

Montageanleitung: Brodit 853196

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Das obere Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter-Rahmen und dem Armaturenbrett drücken.
2. Das untere Ende des ProClip Richtung Lüftungsgitter-Rahmen drücken.
3. Den unteren Ende des ProClip nach vorne andrücken, so dass sich der Klebestreifen festklebt.
4. ProClip ist montiert.