

Montageanleitung: Brodit 853199

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schutzfolie von den Klebestreifen am ProClip entfernen. Den ProClip rechts vom rechten Lüftungsgitter halten, links vom Lenkrad. Den ProClip so halten, dass das obere gedrehte Ende an dem Spalt in dem Armaturenbrett anliegt, und dass das untere Ende fast das Armaturenbrett berührt. Die gedrehte Kante am oberen Ende des ProClip nach oben in den Spalt in dem Armaturenbrett, unter der Armaturenbrettleiste, drücken. Die untere Seite des ProClip anziehen, weg von dem Armaturenbrett, so dass sich die gedrehte obere Kante in dem Spalt festhakt.

2. Den ProClip nach links schieben, weg vom Lenkrad, bis er sich über dem rechten Lüftungsgitter befindet.

3. Das untere mit Klebestreifen versehene Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und dem Lüftungsgitter-Rahmen drücken.

4. ProClip ist montiert