

Montageanleitung: Brodit 853202

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schraube im Armaturenbrett unter dem Lüftungsgitter entfernen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Den ProClip in den Spalt zwischen oberen und unteren Teil des Armaturenbretts drücken.

3. Den ProClip auf die Art und Weise anbringen, dass die Schrauben miteinander übereinstimmen. Den ProClip mit den mitgelieferten Schraube festschrauben.

4. ProClip ist montiert.