

Montageanleitung: Brodit 853204

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um die Lüftungsgitter und dem Rahmen um der Armaturentafel drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Den ProClip unter den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter-Rahmen und dem Lüftungsgehäuse plazieren. Die Ecke des angewinkelten oberen Ende des ProClip nach oben in den Spalt drücken. Das obere Ende ganz reindrücken.

3. Das mit Nut versehene untere Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.