

Montageanleitung: Brodit 853210

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das Handschuhfach öffnen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am rechten Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Handschuhfach und dem Armaturenbrett drücken.

2. Den ProClip nach links ziehen, so dass sich die angewinkelte Kante am rechten Ende des ProClip in den Spalt festhakt.

3. Das mit Klebestreifen versehene linke Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Rahmen um der Armaturentafel und dem Armaturenbrett festhakt. Die linke Seite des ProClip nach vorne andrücken, so sie in den Spalt passt. Das Handschuhfach schliessen.

4. ProClip ist montiert.