

Montageanleitung: Brodit 853211

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die gedrehte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Armaturentafel und der Blende drücken.

2. Den ProClip nach vorne andrücken, dann nach oben drücken so dass sich die gedrehte Kante in der Spalt festhakt.

3. Das mit Klebestreifen obere Ende des ProClip über der unteren Kante des Lüftungsgitters festhaken. Das obere Ende des ProClip nach unten andrücken, so dass sich der Klebestreifen befestigt.

4. ProClip ist montiert.