

Montageanleitung: Brodit 853217

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt zwischen den Bedienelementen für die Belüftung und dem umliegenden Rahmen
2. Die rechte Seite des ProClip nach vorne andrücken, so dass sich die angewinkelte Kante am rechten Seite des ProClip in den Spalt passt. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören oder fühlen/sehen ist.
3. ProClip ist montiert.
4. ProClip ist montiert.