

Montageanleitung: Brodit 853218

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Den ProClip über dem Instrumentenbrett plazieren.
2. Die rechte Seite des ProClip nach vorne andrücken, so dass sich die mit Nut versehene rechte Kante in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und dem Autoradio-Rahmen passt. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören oder fühlen/sehen ist.
3. Die linke Seite des ProClip nach vorne andrücken, so dass sich die mit Nut versehene linke Kante in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und dem Instrumenten-Rahmen passt. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören oder fühlen/sehen ist.
4. ProClip ist montiert.