

Montageanleitung: Brodit 853221

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das Handschuhfach öffnen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die gedrehte Kante am linken Ende des ProClip bei der Spalt zwischen dem Bedienelement für die Belüftung und dem Armaturentafel-Rahmen platzieren.

2. Die gedrehte Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt drücken. Die rechte Seite nach rechts, Richtung Handschuhfach klappen, so dass sich die linke Ende in den Spalt festhakt.

3. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Armaturentafel-Rahmen und dem Armaturenbrett drücken. Gleichzeitig: die rechte Seite des ProClip nach vorne drücken so dass sich die angewinkelte Kante in den Spalt über den "Gap Opener" passt. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist. Den "Gap Opener" herausziehen. Das Handschuhfach schließen.

4. ProClip ist montiert.