

Montageanleitung: Brodit 853223

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener (Spaltöffner)" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Autoradio und dem umliegenden Blende drücken.
2. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Das mit Nut versehene untere Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener (Spaltöffner)" drücken. So lange drücken bis ein Einrasten zu hören + fühlen ist. Den "Gap Opener (Spaltöffner)" herausziehen.
3. Den "Gap Opener (Spaltöffner)" in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und dem Münzfach drücken. Gleichzeitig: das obere Ende des ProClip nach vorne drücken so dass sich die angewinkelte Kante in den Spalt neben den "Gap Opener (Spaltöffner)" einrastet. Den "Gap Opener (Spaltöffner)" herausziehen. Oben am ProClip nach unten drücken.
4. ProClip ist montiert.