

Montageanleitung: Brodit 853224

Angled mount ONLY for automatic gear shift.



Achtung! Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das Handschuhfach öffnen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Bedienelemente für die Belüftung und dem umliegenden Rahmen drücken.

2. Die rechte Seite des ProClip nach vorne drücken, so dass die angewinkelte Kante in den Spalt zwischen dem Armaturentafel-Rahmen und dem Handschuhfach passt. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist.

3. Die Seite des ProClip Richtung Armaturentafel drücken, so die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeht. Das Handschuhfach schliessen.

4. ProClip ist montiert. NOTE: For automatic transmissions only. When using this ProClip in a manual shift car, the shifter might hit your device in 5th gear.