

Montageanleitung: Brodit 853231

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Armaturentafel für die Klimaanlage und dem umliegenden Rahmen drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Den ProClip so weit nach links wie möglich schieben. Den "Gap Opener" in den Spalt zwischen dem Armaturentafel-Rahmen und dem Armaturenbrett drücken. Gleichzeitig: das obere Ende des ProClip nach vorne drücken so dass sich die angewinkelte Kante in den Spalt neben den "Gap Opener" passt. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.