

Montageanleitung: Brodit 853241

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Das obere Ende des ProClip in das Lüftungsgitter plazieren.
2. Das untere Ende des ProClip nach oben drücken, so dass das untere Ende in das Lüftungsgitter passt.
3. ProClip ist montiert.
4. ProClip ist montiert.