

Montageanleitung: Brodit 853245

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am linken Ende des ProClip hinter dem Armaturentafel-Rahmen festhaken.

2. Den ProClip mit beiden Händen halten und über dem Rahmen festhaken aber den Klebestreifen noch NICHT zum Aufkleben bringen. Den ProClip nach oben schieben so dass sich das linke Ende in den Spalt zwischen dem Armaturentafel-Rahmen und dem Armaturenbrett passt.

3. Den ProClip nach vorne drücken so der Klebestreifen festklebt.

4. ProClip ist montiert.