

Montageanleitung: Brodit 853246

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des Beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter-Rahmen und der mit Holzmaserung versehenen Blende drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.
2. Das untere Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Den ProClip ganz in den Spalt reindrücken. Den "Gap Opener" herausziehen.
3. Das obere Ende des ProClip an den Lüftungsgitter-Rahmen platzieren. Oben am ProClip nach unten drücken so sich der Klebestreifen festklebt.
4. ProClip ist montiert.