

Montageanleitung: Brodit 853247

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem Armaturenbrett drücken.

2. Die rechte Ende 1-2 mm weg von den Armaturenbrett ziehen. Gleichzeitig nach vorne andrücken, so dass sich die angewinkelte Kante am rechten Ende des ProClip in den Spalt im Armaturenbrett einrastet.

3. ProClip ist montiert.

4. ProClip ist montiert.