

Montageanleitung: Brodit 853250

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Armaturentafel-Rahmen und der Seitenwand der Konsole drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.
2. Die angewinkelte Kante am rechten Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Autoradio und dem umliegenden Rahmen drücken.
3. Die linke Seite des ProClip nach vorne andrücken, so dass sich die angewinkelte in den Spalt über den "Gap Opener" festhakt. Das linke Ende des ProClip ganz in den Spalt reindrücken. Den "Gap Opener" herausziehen.
4. ProClip ist montiert.