

Montageanleitung: Brodit 853251

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die dünnen Enden der beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter-Rahmen und dem Armaturenbrett drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.
2. Die mit Nut versehene obere Kante am ProClip in den Spalt zwischen den "Gap Opener" drücken. So lange drücken, bis ein Einrasten zu sehen oder hören/fühlen ist. Die "Gap Opener" herausziehen.
3. Die "Gap Opener" in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter-Rahmen und der Mittelkonsole drücken, eine auf beiden Seiten des ProClip. Das untere Ende des ProClip nach vorne drücken, so es in den Spalt zwischen den "Gap Opener" einrastet. Die "Gap Opener" herausziehen.
4. ProClip ist montiert.