

Montageanleitung: Brodit 853252

Angled mount



Achtung! Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Armaturentafel-Rahmen und dem Armaturenbrett drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter-Rahmen und dem Armaturenbrett drücken. Gleichzeitig das untere Ende des ProClip nach unten ziehen so sich die obere angewinkelte Kante hinter dem Lüftungsgitter-Rahmen festhakt.

3. Das mit Nut versehene Ende des ProClip in den Spalt über den "Gap Opener" drücken. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.