

Montageanleitung: Brodit 853259

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das Handschuhfach öffnen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Den ProClip über den Armaturenbrett anordnen.
2. Das obere Ende des ProClip im Münzfach festhaken.
3. Das untere Ende des ProClip unter dem Armaturenbrett beim Handschuhfach festhaken.
4. ProClip ist montiert.