

Montageanleitung: Brodit 853261

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Das mit Nut versehene untere Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Leiste und der Armaturentafel plazieren.

2. Das untere Ende des ProClip in den Spalt drücken.

3. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter-Rahmen und dem Armaturenbrett drücken. Das obere Ende des beiliegenden "Gap Opener" festhaken. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.