

Montageanleitung: Brodit 853262

Angled mount



Achtung! Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Das lange rechte Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Rahmen um die Armaturentafel und dem Armaturenbrett festhaken.
2. Das linke Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem umliegenden Rahmen festhaken.
3. ProClip ist montiert.
4. ProClip ist montiert.