

Montageanleitung: Brodit 853264

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Das lange untere Ende des ProClip unter der Kante des Armaturenbretts festhaken.
2. Das obere Ende des ProClip nach oben anziehen.
3. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt zwischen den Bedienelementen für die Belüftung und dem umliegenden Rahmen festhaken/drücken.
4. ProClip ist montiert.