

Montageanleitung: Brodit 853266

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung. Dieser ProClip besteht aus zwei Teilen. Teil 1: Montagestück Teil 2: Hauptplatte

1. Die beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem Armaturenbrett drücken. Die "Gap Opener", wie auf dem Bild, etwa 8-10 cm auseinander anordnen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen an Teil 1 entfernen. Teil 1 in den Spalt zwischen den "Gap Opener" drücken.

2. Teil 1 an der rechten Seite andrücken, so dass das angewinkelte Ende sich hinter/unter der Instrumententafel festhakt und der Klebestreifen am Armaturenbrett festklebt. Die "Gap Opener" herausziehen. Einen Kreuzschlitzschraubenzieher durch die vorgebohrten Löcher auf Teil 2 drücken, um sie zu öffnen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen entfernen. Teil 2 an Teil 1 auf die Art und Weise anbringen, dass die Löcher miteinander übereinstimmen.

3. Teil 2 an Teil 1 mit den mitgelieferten Schrauben befestigen. Sicherstellen, dass die Schrauben gerade und im selben Winkel in das Teil 1 verschraubt werden.

4. ProClip ist montiert.