

Montageanleitung: Brodit 853267

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende einer der beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem Armaturenbrett drücken. Den anderen "Gap Opener" in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem Lüftungsgitter-Rahmen drücken. Das untere Ende des ProClip in den Spalt über den "Gap Opener" zwischen der Armaturentafel und dem Armaturenbrett drücken.

2. Das rechte Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" zwischen der Armaturentafel und dem Lüftungsgitter-Rahmen drücken. Die "Gap Opener" herausziehen.

3. Einen "Gap Opener" in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter-Rahmen und dem Armaturenbrett drücken. Das obere Ende des ProClip in den Spalt unter den "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.