

Montageanleitung: Brodit 853269

Center mount, Low

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem Armaturenbrett drücken. Den "Gap Opener" an der Spalt in der Armaturentafel anpassen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.
2. Das untere Ende des ProClip in den Spalt über den "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.
3. Den "Gap Opener" in den Spalt rechts von den ProClip drücken, zwischen der Armaturentafel und dem Armaturenbrett. Das obere Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.
4. ProClip ist montiert.