

Montageanleitung: Brodit 853281

Center mount NOT for M-Sport.

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter-Rahmen und der Armaturentafel drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.
2. Das untere mit Klebestreifen versehene Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.
3. Den "Gap Opener" in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter-Rahmen und dem Display-Rahmen drücken. Das obere Ende des ProClip nach vorne drücken, so dass sich die angewinkelte Kante hinter dem Lüftungsgitter-Rahmen unter den "Gap Opener" festhakt. Den "Gap Opener" herausziehen.
4. ProClip ist montiert.