

Montageanleitung: Brodit 853282

Angled mount NOT for M-Sport.

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter-Rahmen und dem Display-Rahmen.
2. Gleichzeitig die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip hinter dem Lüftungsgitter-Rahmen, unter den "Gap Opener" festhaken. Den "Gap Opener" herausziehen.
3. Den "Gap Opener" in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter-Rahmen und der Armaturentafel drücken. Das untere mit Klebestreifen versehene Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.
4. ProClip ist montiert.