

Montageanleitung: Brodit 853289

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter-Rahmen und dem Autoradio drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.
2. Die mit Nut versehene Kante am rechten Ende des ProClip in den Spalt unter den "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.
3. Den "Gap Opener" in den Spalt zwischen dem Rahmen um der Armaturentafel und dem Rahmen um der Instrumententafel drücken. Die angewinkelte Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt unter den "Gap Opener" festhaken/drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.
4. ProClip ist montiert.