

Montageanleitung: Brodit 853290

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das Handschuhfach öffnen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter-Rahmen und dem Autoradio drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die mit Nut versehene Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt unter den "Gap Opener" drücken, Den "Gap Opener" herausziehen.

2. Den "Gap Opener" in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter-Rahmen und dem Armaturenbrett drücken. Das rechte mit Klebestreifen versehene Ende des ProClip in den Spalt unter den "Gap Opener" festhaken. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. ProClip ist montiert.

4. ProClip ist montiert.