

Montageanleitung: Brodit 853293

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schrauben im Rahmen um die Armaturentafel, auf beiden Seiten der Lüftungsgitter, lösen.

2. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Autoradio drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Das untere Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken, Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Das obere Ende des ProClip nach vorne drücken, so dass sich die angewinkelte Kante in den Spalt zwischen dem Rahmen um die Armaturentafel und dem Armaturenbrett festhakt. Den "Gap Opener" in den Spalt neben den ProClip drücken, so der Spalt aufgeweitet wird. Oben am ProClip nach unten drücken, so dass er ganz in den Spalt passt. Den "Gap Opener" herausziehen. Die Schrauben wieder festziehen.

4. ProClip ist montiert.