

Montageanleitung: Brodit 853295

Angled mount, High

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die mit Nut versehene untere Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken.
2. Die mit Nut versehene obere Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken/festhaken.
3. Den ProClip andrücken, so dass er richtig im Platz sitzt.
4. ProClip ist montiert.