

Montageanleitung: Brodit 853298

Center mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Autoradio und dem Rahmen um das Lüftungsgitter drücken. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Den ProClip nach oben klappen, Richtung Lüftungsgitter, so dass sich die angewinkelte untere Kante hinter dem Autoradio festhakt.

2. Den ProClip Richtung Lenkrad schieben, in die gewünschte Position. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Den "Gap Opener" in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Münzfach drücken. Das obere Ende des ProClip nach vorne drücken so dass sich die angewinkelte obere Kante in den Spalt neben den "Gap Opener" festhakt. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.