

Montageanleitung: Brodit 853299

Center mount Mercedes Benz - ONLY for automatic gear shift.

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen Autoradio-Rahmen und dem Lüftungsgitter-Rahmen drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.
2. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip im Lüftungsgitter platzieren. Den ProClip nach unten klappen, so dass sich die obere Kante in das untere Ende des Lüftungsgitters festhakt.
3. Das untere Ende des ProClip nach vorne drücken, so dass sich die mit Nut versehene untere Kante in den Spalt neben den "Gap Opener" einpasst. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist. Den "Gap Opener" herausziehen.
4. ProClip ist montiert.