

Montageanleitung: Brodit 853301

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die dünne, mit Klebestreifen versehene Kante am unteren Ende des ProClip in dem Lüftungsgitter plazieren. (Bemerkung: Das Lüftungsgitter ist immer noch verstellbar)
2. Die Finger oben auf dem ProClip plazieren und nach unten, in Richtung Lüftungsgitter, drücken.
3. Während nach unten gedrückt wird, das obere Ende des ProClip nach vorne drücken, sodass sich das angewinkelte Ende in dem Spalt zwischen dem Info-Bildschirm und dem umliegenden Rahmen festhakt. Die Innenseite des ProClip mit den Zeigefingern nach unten drücken, um eine optimale Befestigung des Klebestreifens zu erreichen.
4. ProClip ist montiert.