

Montageanleitung: Brodit 853302

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am rechten Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Rahmen um die Konsolentafel und der Konsolenkante drücken.

2. Die rechte Seite des ProClip fest nach vorne drücken, sodass sich die angewinkelte Kante über der Konsolenkante, bei dem Teppich, festhakt.

3. Fest nach vorne, in Richtung Seitenwand drücken um sicherzustellen, dass sich die angewinkelte Kante ordentlich über der Konsolenkante festgehakt hat.

4. ProClip ist montiert.