

Montageanleitung: Brodit 853304

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener (Spaltöffner)" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Armaturentafel-Rahmen und dem Armaturenbrett drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.
2. Die angewinkelte Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Autoradio und dem Armaturentafel-Rahmen drücken.
3. Die rechte Seite des ProClip nach vorne drücken, so dass sich die angewinkelte Kante am rechten Ende des ProClip in den Spalt unter den "Gap Opener (Spaltöffner)" einrastet. Die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reindrücken. Den "Gap Opener (Spaltöffner)" herausziehen.
4. ProClip ist montiert.