

Montageanleitung: Brodit 853318

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Blende um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Die gedrehte Kante am rechten Ende des ProClip in den Spalt über den "Gap Opener" drücken. Den ProClip Richtung Lüftungsgitter klappen, so dass die gedrehte Kante ganz in den Spalt einpasst. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Den "Gap Opener" in den Spalt zwischen der Blende um das Lüftungsgitter und der Armaturentafel drücken. Die rechte Seite des ProClip nach vorne drücken, so dass sich das rechte angewinkelte Ende des ProClip in den Spalt über den "Gap Opener" passt. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.