

Montageanleitung: Brodit 853319

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Blende um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Hold the ProClip in a 45-degree angle of the dashboard and press the curved edge on the right side of the ProClip into the gap above the gap opener. At the same time: flip the ProClip towards the air vent, while pressing the curved edge all the way into the gap. Pull out the gap opener.

3. Den "Gap Opener" in den Spalt zwischen der Blende um das Lüftungsgitter und der Armaturentafel drücken. Die linke Seite des ProClip nach vorne drücken, so dass sich das linke angewinkelte Ende des ProClip in den Spalt über den "Gap Opener" passt. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.