

Montageanleitung: Brodit 853331

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. 1a. Die Schraube an der unteren rechten Seite der Mittelkonsole ein wenig lösen. 1b. Die Schraube an der unteren rechten Seite der Mittelkonsole entfernen

2. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die gedrehte Kante am oberen Ende des ProClip nach oben hinter der Blende drücken, gleichzeitig den ProClip nach unten klappen.

3. Das Loch des ProClip über das Loch der Mittelkonsole einpassen. Die entfernte Schraube festschrauben.

4. ProClip ist montiert.