

Montageanleitung: Brodit 853346

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken. Die mit Nut versehene Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist. Den "Gap Opener" herausziehen.

2. Den "Gap Opener" in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken. Das obere Ende des "Gap Opener" nach vorne drücken, um den Spalt weiter zu öffnen. Den "Gap Opener" im Position halten, gleichzeitig die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Die linke Ecke am oberen Ende des ProClip nach unten drücken.

3. Die rechte Ecke am oberen Ende des ProClip nach unten drücken so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingehet. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.