

Montageanleitung: Brodit 853347

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die dünne Ende der beiliegende "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und der Armaturentafel drücken. Der Text an den "Gap Openern" Richtung Lenkrad anordnen. Die Oberfläche zwischen den "Gap Openern" mit dem mitgelieferten Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Den ProClip zwischen den "Gap Openern" anordnen. Das obere Ende des ProClip nach vorne drücken, so dass die obere Ecke des mit Nut versehene Teils des ProClip in den Spalt reinght.

3. Das untere Ende des ProClip nach vorne drücken, gleichzeitig den ProClip Richtung Armaturenbrett klappen. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist. Die "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.