

Montageanleitung: Brodit 853350

Angled mount, High

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Display/Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken.

2. Das untere Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. So lange drücken bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Den "Gap Opener" in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Display/Lüftungsgitter drücken. Die obere Ende des ProClip nach vorne drücken, so dass sich die obere Kante des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" einrastet. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.