

Montageanleitung: Brodit 853352

Angled mount



Achtung! Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Dieser ProClip besteht aus zwei Teilen. Teil 1. Befestigungsteil Teil 2. ProClip Hauptplatte

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am Teil 1 entfernen. Die angewinkelte Kante am Teil 1 in den Spalt in der Konsole drücken.

2. Das untere Ende Richtung Konsole drücken, so dass sich die angewinkelte Kante in den Spalt festhakt.

3. Die vorgebohrten Löcher auf Teil 2 öffnen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen auf Teil 2 entfernen. Teil 2 an Teil 1 auf die Art und Weise anbringen, dass die Löcher miteinander übereinstimmen, und dass sich der Klebestreifen links befindet. Teil 2 an Teil 1 mit den mitgelieferten Schrauben befestigen.

4. ProClip ist montiert.