

Montageanleitung: Brodit 853354

Angled mount, Low

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt im Armaturenbrett drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Den ProClip über der Armaturentafel auf die Art und Weise anordnen, dass das obere Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Autoradio und dem umliegenden Rahmen, so weit rechts wie möglich, gedrückt werden konnte werden.

2. Die gedrehte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Das obere Ende des ProClip nach oben klappen, so dass sich die gedrehte Kante in den Spalt festhakt. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Den "Gap Opener" in den Spalt zwischen dem Autoradio und dem umliegenden Rahmen drücken. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener", so weit rechts wie möglich, drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.